



Электрическая система нагревания табака
Темекі қыздырудың электр жүйесі
Tமாகini elektr isitish tizimi
Тамекини ысытуучу электр системасы

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
(страницы 2 - 25 для Республики Казахстан,
Республики Узбекистан и Кыргызской Республики)

ПАЙДАЛАНУШЫ НҮСҚАУЛЫҒЫ
(26 - 49 беттер Қазақстан Республикасына арналған)

FOYDALANUVCHI QO'LLANMA
(50 - 73 sahifalar O'zbekiston Respublikasi uchun)

КОЛДОНУУЧУНУН КОЛДОНМОСУ
(74 - 96 беттер Кыргыз Республикасы үчүн)

1. Основные элементы устройства



Кнопка включения и светодиодный индикатор

При нажатии кнопки включения или при подключении девайса к зарядному устройству индикатор будет отображать уровень заряда.

Сигналы индикатора во время зарядки устройства:

- Индикатор мигает – устройство заряжается.
- Индикатор горит синим цветом – устройство заряжено.

 Синий 100~75%	 Голубой 75~35%	 Оранжевый 35~1%	 Красный необходимо зарядить устройство
--	--	---	--

* Яркость и цвет индикатора могут немного отличаться.

Разъем для зарядки

- Полностью зарядите устройство перед первым использованием.
- Полностью заряженное устройство рассчитано приблизительно на 25 стиков (под термином «стик» здесь и далее по тексту настоящего документа понимается нагреваемая табачная палочка; это количество стиков может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации). Чтобы полностью зарядить устройство понадобится около 2 часов.

⚠ Используйте только оригинальные кабель для зарядки и блок питания, входящие в комплект iiii™.

⚠ Допускается подзарядка устройства в любой момент, независимо от состояния заряда.

2. Что входит в полный комплект?



Устройство
lil SOLID Ez™



Блок питания



Кабель для
зарядки



Устройство
для чистки с
щеточкой и
скребком



Руководство
Пользователя
(Руководство
Пользователя, Меры
Предосторожности
и Инструкции
по Технике
Безопасности,
Гарантия)

3. Меры Предосторожности и Инструкции по Технике Безопасности

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте все инструкции в этом Руководстве Пользователя, чтобы осуществлять эксплуатацию устройства безопасным и надлежащим способом.

Меры Предосторожности и Инструкции по Технике Безопасности, описанные в этом Руководстве Пользователя, не могут охватить все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства.

Во время эксплуатации или технического обслуживания электронного устройства следует быть внимательными и осторожными.

Сохраните эти Меры Предосторожности и Инструкции по Технике Безопасности для последующего использования, поскольку они содержат важную информацию.

⚠ Несоблюдение этих инструкций может привести к травмам.


Электронная часть устройства и батарея

- Не пользуйтесь устройством со снятым колпачком и не прикасайтесь к кончику нагревателя.
- Не допускайте контакта устройства с водой.
- Это устройство не содержит деталей,

обслуживаемых пользователем. Не следует пытаться вскрывать, модифицировать, разбирать или ремонтировать батарею или какой-либо из компонентов этого устройства.

- Не включайте устройство при обнаружении признаков его повреждения, модификации, разборки, порчи или погружения в жидкость.
- Не прикасайтесь к устройству, блоку питания и кабелю для зарядки, в случае их перегрева, искрения, задымления, воспламенения или возгорания.
- Не пользуйтесь устройством, если оно подверглось чрезмерному нагреванию.
- Не подключайте устройство с помощью электрических проводов или других металлических материалов. Такие действия могут привести к повреждению.
- Не пользуйтесь устройством в тех местах, где присутствуют воспламеняющиеся материалы, жидкости или газы, или в условиях с высоким содержанием кислорода. Такие действия могут привести к угрозе взрыва.
- Не подвергайте устройство, блок питания, кабель для зарядки воздействию любых жидкостей (в том числе, масел, растворителей и т.п.). Не прикасайтесь к устройству или его частям, если оно намочило или было погружено в жидкость,

масло, растворитель и т.п.

- Не применяйте для чистки устройства какие-либо жидкости, масла, растворители и т.п.
- Необходимо проявлять осторожность, чтобы посторонние предметы не попадали в камеру нагревания, куда вставляется стик. Не используйте устройство пока посторонние предметы не будут удалены.
- В случае попадания какой-либо жидкости, вытекающей из устройства, на кожу, промойте поврежденный участок водой, а также вымойте руки, и не прикасайтесь к глазам. В случае попадания жидкости в глаза, немедленно промойте их чистой проточной водой не менее 15 минут и обратитесь за медицинской помощью.
- Не пользуйтесь устройством, если батарея протекает.
- Используйте только кабель для зарядки и блок питания, разработанные для iii, входящие в комплект устройства. Перечень утвержденных моделей блока питания представлен в разделе «Технические Характеристики». Не используйте другие кабели для зарядки и блоки питания, это может привести к порче устройства.
- Заряжайте устройство только в помещении, о чем предупреждает символ .

Эксплуатация и хранение

- Используйте только табачные стики Fiit™, специально разработанные для устройств lil SOLID™. Не используйте устройство с иными продуктами, табачными стиками, не одобренными производителем. В противном случае его эксплуатационные характеристики не гарантируются.
- Запрещается модифицировать или вносить какие-либо добавки в табачные стики Fiit. Это может привести к травмам.
- Всегда храните устройство, Кабель для зарядки, Блок питания и табачные стики в недоступном для детей и домашних животных месте. Внимание: дети могут проглотить элементы устройства.
- Устройство предназначено для использования исключительно взрослыми. Дети и несовершеннолетние ни в коем случае не должны пользоваться этим устройством.
- Не снимайте колпачок при использовании устройством или сразу после его использования, так как устройство может быть горячим. Дайте устройству остыть, прежде чем снимать колпачок.
- Даже если табачный стик вынимается во время использования, нагревательный процесс продолжается. Чтобы его

прекратить, выключите устройство, нажав на кнопку включения и удерживая ее в течение 2 секунд.

- Чистку устройства можно осуществлять только после того как оно остынет.
- Используйте для чистки только оригинальные аксессуары, предназначенные для устройств lil SOLID. Не используйте иные предметы для чистки — это может привести к повреждению.
- После извлечения стика из устройства не прикасайтесь к табачной части стика, поскольку она может быть горячей после использования.
- Обращайтесь с устройством осторожно. Не бросайте устройство и не допускайте сильных ударов.
- Хранение устройства в местах с высокой температурой (например, внутри автомобиля или вблизи таких источников тепла, как радиаторы или открытый огонь), высокой влажностью или низкой температурой может ухудшить эксплуатационные характеристики батареи.
- Батарея устройства разрядится, если им не пользуются в течение продолжительного периода времени. Повторно заряжайте устройство перед использованием.
- Устройство рекомендуется использовать

при температуре окружающей среды от 0 °C до 40 °C.

- Стички Fiit, разработанные специально для устройства lil SOLID, являются одноразовыми. Не вставляйте использованный стик в устройство снова. В случае повторной установки использованных стиков качество работы устройства не гарантируется.
- Стик ни в коем случае не следует поджигать спичкой, зажигалкой или каким-либо иным источником огня.
- На стиках Fiit после нормального использования могут появляться пятна или обесцвеченные участки.
- Не кладите устройство и его элементы в рот.
- Не пользуйтесь устройством там, где эксплуатация электронных устройств запрещена.
- Данное устройство не должно использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточных знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или когда им даны указания по безопасному использованию устройства и они осознают риски, связанные с его использованием.
- Внешнее покрытие устройства может изменить

цвет под воздействием ультрафиолетовых лучей, влаги и химических веществ.

- Избегайте расположения устройства в зоне действия источника магнитного излучения, это может вызвать неисправность в работе устройства.

Табак и никотин

- Табачные стики Fiit содержат никотин, который вызывает зависимость. Никотин – естественный компонент табака, используемого в табачных стиках.
- Проглатывание табачных стиков может вызывать никотиновую интоксикацию. В случае проглатывания табачных стиков немедленно обратитесь к врачу.
- Лучший способ снизить риски для здоровья, связанные с табаком, - это полный отказ от употребления табака и никотина.
- Отказ от курения или переход на другие никотинсодержащие продукты может потребовать корректировки дозировки определенных лекарственных препаратов (например, теофиллина, клозапина, ропинирола, в случае их применения).
- Использование никотинсодержащих стиков может вызывать побочные эффекты, например, головную боль, тошноту, раздражение горла или стоматит.

Если у вас появились эти симптомы, немедленно прекратите пользоваться данным продуктом.

- Если вы беременны, подозреваете беременность, или кормите грудью, или если у вас заболевание сердца, диабет, эпилепсия, конвульсии или другие серьезные нарушения здоровья, вам следует полностью отказаться от табака и никотина и обратиться за консультацией к врачу.
- Использование стиков может вызывать аллергическую реакцию. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если вы обнаружили любой из следующих симптомов: отек лица, губ, языка и т.п., и/или затруднение дыхания.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ **< Риск Термического Ожога >**

Несоблюдение нижеприведенных Предупреждений и Инструкций по Технике Безопасности может привести к термическим ожогам:

- Храните устройство lil SOLID и табачные стики Fiit в чистом, сухом и прохладном месте.
- Не подвергайте устройство lil SOLID и табачные стики Fiit чрезмерному

воздействию высокой влажности или попаданию прямых солнечных лучей.


- Не используйте табачные стики Fiit, которые подвергались чрезмерному воздействию тепла или влаги.
- Не извлекайте табачные стики Fiit во время использования.

Информирование о предполагаемом воздействии на физическое состояние потребителя или несчастных случаях


- Если использование устройства предположительно негативно воздействует на ваше здоровье, проконсультируйтесь с врачом.
- Вы можете сообщать о любом неблагоприятном событии или происшествии непосредственно в Службу поддержки, позвонив по телефону:
для Республики Казахстан 2121,
для Республики Узбекистан 1137,
для Кыргызской Республики 1848.
- Сообщая о неблагоприятном опыте или инциденте, вы можете помочь получить больше информации о безопасности данного продукта.

4. Как правильно использовать?


1 Подготовка к использованию



Устройство находится в спящем режиме, его необходимо активировать перед первым использованием. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд или подключите устройство к зарядке.



Во время выхода из спящего режима индикатор будет 2 раза поочередно мигать красным, оранжевым, голубым и синим.



Как только устройство активируется, индикатор будет гореть голубым в течение 1 секунды и одновременно устройство дважды завибрирует.

Чтобы сберечь заряд батареи, устройство будет автоматически активировать спящий режим, если:

- ① устройство с красным цветом индикатора (низким уровнем заряда) не заряжать в течение 24 часов.
- ② устройство не используется в течение 7 дней, даже при достаточном уровне заряда (синий, голубой, оранжевый цвета индикатора).




Сдвиньте крышку-слайдер. Сдвиньте и откройте крышку на колпачке (над камерой нагревания стиков, в верхней части устройства).




Вставьте стик Fiit в устройство lil SOLID так, чтобы табачная часть стика была направлена вниз, и опускайте, пока он не коснется дна камеры нагревания.

- Во избежание поломки устройства, пожалуйста убедитесь, что помещаете стик только табачной секцией вниз.
- Когда устройство не используется, крышка-слайдер должна быть закрыта, чтобы предотвратить попадание внутрь посторонних предметов.

2 Начало использования



Удерживайте кнопку включения 2 секунды до вибрации. Через 2 секунды, индикатор загорится голубым и одновременно устройство завибрирует. Нагрев начался. Процесс предварительного нагрева займет около 25 секунд. Длительность процесса предварительного нагрева может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.




Когда процесс предварительного нагрева подойдет к концу, индикатор загорится, и одновременно устройство завибрирует. Устройство готово к использованию.

3 Процесс использования



Устройство с стиком Fit готово к использованию. Длительность 1 сеанса - до 14 затяжек или 5 минут, в зависимости от того, что наступит раньше.



Перед завершением сеанса, устройство снова завибрирует, а индикатор начнет мигать голубым. Осталось 3 затяжки или 30 секунд работы, в зависимости от того, что наступит раньше.



Когда сеанс закончится, устройство автоматически выключится. Вам не требуется нажимать кнопку.

Удерживайте кнопку 2 секунды и извлеките стик только в том случае, если вы хотите прекратить сеанс и пользование устройством.

4 Как правильно извлечь стик?



Прокрутите стик 3 раза или больше в одном направлении.



Извлеките стик из устройства и закройте крышку-слайдер.

Если стик извлечь неправильно, то остатки использованного стика могут остаться внутри.

Если в камере нагревания есть какие-либо остатки, обратитесь к п. **1** из раздела **6. Диагностика**.

5 Последующее использование

Для следующего использования повторите, пожалуйста, описанные выше шаги **1** - **4**. Можно провести до 3 сеансов последовательного использования.

5. Чистка и обслуживание устройства

1 Чистка с помощью устройства для чистки с щеточкой и скребком



Возьмите устройство для чистки с щеточкой и скребком.

Чтобы воспользоваться скребком, аккуратно откройте сторону с меткой ☉.



Чтобы воспользоваться щеткой, аккуратно откройте сторону с меткой ☼.





Снимите колпачок с устройства.
Вставьте скребок в устройство и поверните несколько раз.



Вставьте щетку в устройство и поверните несколько раз.

- * Для оптимальной работы устройства мы рекомендуем регулярно чистить устройство после каждого 20 стика.
- * Не допускается чистка устройства во время нагревания или непосредственно после использования. Перед чисткой необходимо дать устройству остыть, иначе скребок или щеточка могут расплавиться и прилипнуть к устройству.
- * Следите за тем, чтобы скребок или щетка не контактировали с какими-либо жидкостями, маслами, растворителями и т.п.
- * Избегайте контакта устройства для чистки с щеточкой и скребком с глазами.
- * Держите скребок или щетку вдали от огня.
- * Пользоваться скребком и щеткой следует осторожно, поскольку они могут оказаться острыми.
- * Применение других приспособлений для чистки, кроме скребка или щетки, или чрезмерного усилия может привести к повреждению нагревательного элемента.

2 Чистка нагреванием



Быстро нажмите на кнопку 5 раз (в течение 2 секунд).

Индикатор будет мигать оранжевым в течение 90 секунд, и процесс чистки начнется автоматически.

Отключение индикатора и две вибрации сообщат, что процесс чистки завершен.

* Чистка нагреванием – это нагревание остатков стиков, которые прилипли к нагревательному элементу. Нагревательный элемент может стать очень горячим, поэтому не позволяйте ничему контактировать с ним в процессе чистки нагреванием или сразу же после нее.

6. Диагностика

1 Я не могу вставить стик в устройство.

Если внутри камеры нагревания имеются остатки использованного ранее стика, новый стик может не вставляться. Извлеките остатки, сняв колпачок с устройства, и попробуйте снова вставить стик.




Проверьте, нет ли остатков табака внутри камеры нагревания.

Если внутри имеются остатки табака, снимите колпачок с устройства.

Извлеките остатки из колпачка.


2 Мое устройство не работает.



Индикатор горит красным в течение 3 секунд, и одновременно устройство вибрирует 2 раза. Батарея недостаточно заряжена → Зарядите устройство.




Индикатор мигает красным 5 раз. Устройство работает ненадлежащим образом → Перезагрузите устройство.




Индикатор мигает оранжевым в течение 3 секунд. После 3 последовательных сеансов устройство автоматически остывает → Подождите пока температура устройства придет в рабочий диапазон.

* Устройством не следует пользоваться больше 3 раз в течение 18 минут, поскольку ему необходимо остыть. До начала следующего сеанса вам потребуется подождать 3 минуты 30 секунд.


3 Как мне перезагрузить устройство?



Нажмите кнопку и держите 8 секунд, даже если вибрация произойдет в течение 2 секунд.



Устройство перезагружается, и индикатор будет поочередно мигать по два раза красным, оранжевым, голубым и синим.



Когда устройство полностью перезагрузится, индикатор будет гореть голубым в течение 1 секунды и одновременно устройство дважды завибрирует

4 Продолжительность сеанса слишком короткая.

Устройство предназначено для сеанса продолжительностью до 14 затяжек или 5 минут, в зависимости от того, что наступит раньше. Гарантия на устройство действует в течение одного года при условии соблюдения положений, описанных в гарантии.

7. Утилизация

- В устройстве применяется литий-ионная аккумуляторная батарея. Утилизировать устройство следует в соответствии с применимыми нормами и правилами.
- Свяжитесь, пожалуйста, с местными органами власти, чтобы получить более подробную информацию об утилизации устройства и блока питания.

8. Гарантия

Гарантийный Срок

- Длительность гарантии на устройство lil SOLID Ez составляет 12 месяцев с даты покупки.
- В случае отсутствия доказательств покупки, компания оставляет за собой право на добровольной основе определять гарантийный срок, начиная с даты изготовления изделия, на основании собственных данных.

На что распространяется гарантия?

- Компания по своему выбору (но без ущемления ваших законных прав) выполняет диагностику, профилактику, ремонт или замену каких-либо компонентов с обнаруженными дефектами материала или изготовления, на которые распространяется действие гарантии, если их эксплуатация осуществлялась согласно соответствующему Руководству Пользователя устройства lil SOLID Ez.
- В случае невозможности ремонта осуществляется замена продуктом с аналогичными функциональными характеристиками. В той степени, в какой это допускается местным законодательством, выбор цвета и (или) модели изделия для замены зависит от наличия такого цвета и (или) модели.
- Положения этой гарантии действительны только в стране совершения покупки.

Исключения из гарантии

Изделия с истекшим сроком гарантии или поврежденные вследствие небрежного обращения пользователя гарантийному обслуживанию не подлежат.

Положения этой гарантии не действуют в следующих случаях:

- а) неисправность и (или) повреждения, вызванные нормальным износом или иными причинами, связанными со старением продукта;
- б) косметические повреждения (например, царапины, вмятины, трещины в пластике и т.п.), не влияющие на функциональность продукта;
- в) повреждение вследствие использования не по назначению, неправильного обращения, аварий, ненадлежащих условий эксплуатации, стихийных бедствий, скачков напряжения,

- контакта с жидкостями или огнем;
- г) неисправность вследствие использования несовместимых расходных материалов, блока питания или кабеля;
 - д) повреждение или выход из строя вследствие попытки вскрытия, модификации и ремонта со стороны пользователя или обслуживающей организации, не авторизованной изготовителем;
 - е) повреждение или выход из строя, вследствие несоблюдения указаний, содержащихся в Руководстве Пользователя lil SOLID Ez;
 - ё) нормальное ухудшение качества работы батареи вследствие ее истощения. Батареи являются расходными деталями, и снижение их работоспособности, особенно при длительном использовании, не является дефектом производства или изготовления;
 - ж) устройства, содержащие полностью или частично неоригинальные детали;
 - з) потеря или кража изделия или его частей.

Информация о том, как предъявлять претензию

Для того чтобы предъявить претензию по этой гарантии, позвоните, пожалуйста, в Службу Поддержки по указанному ниже номеру или посетите один из наших магазинов.

При предъявлении претензии по гарантии необходимо предоставить доказательство покупки.

Прежде чем предъявлять претензию, ознакомьтесь с существующим Руководством Пользователя lil SOLID Ez. В удовлетворении претензии может быть отказано, если доказательство покупки отсутствует и/или не являются достоверными.

Прочие условия

В случае замены устройства, в отношении которого действует эта гарантия, любая использованная для замены деталь становится вашей собственностью, а замененная деталь становится собственностью компании или организации, выполнившей замену.

Ни при каких обстоятельствах компания не несет ответственности по претензиям от покупателя или третьей стороны, касающимся повреждений изделия в каких-либо обстоятельствах, кроме указанных в этом документе.

Это ограничение не применяется к случаям, когда компания несет обязательство перед вами согласно закону.

Права, предоставляемые по этой гарантии, являются дополнением ко всем правам и средствам их защиты, предоставляемым законодательству по защите прав потребителей в стране осуществления покупки, и не влияют на эти права.

9. Технические Характеристики

Устройство lil SOLID Ez

Модель: S-MONO-V11

Тип батареи: Литий-ионная аккумуляторная батарея

Входное напряжение: 5,0В  2,0А. Масса: 79.0 гр. ± 3%. IPX0

Сделано в Малайзии

Производитель: «ЭЛЕНТЕК КО., ЛТД» (ELENTEC CO., LTD.) ул.

Донгтангхенг 64-3, г. Хвасон, провинция Кёнгидо,

Республика Корея

Устройство lil SOLID Ez маркируется символом , за которым следует "xx-1007EMTx". Это указывает на то, что устройство lil SOLID Ez можно заряжать только с помощью утвержденных моделей блока питания, предназначенных для lil.

Блок питания

Модель: HM-1007EMTE

Входное напряжение: 100-240В~ 50-60Гц 0,35А.

Масса: 42.32 гр. ± 5%. IP20

Выходное напряжение: 9,0В  1,67А или 5,0В  2,0А

Выходная мощность: 15,0Вт или 10,0Вт

Средняя активная эффективность: 86,15% или 82,95%

Эффективность при низкой нагрузке (10%): 81,05% или 80,00%

Расход электроэнергии при работе вхолостую: <0,07 Вт

Сделано во Вьетнаме

Производитель: «ХАЕМ ВИНА КО., ЛТД» (HAEM VINA CO., LTD)

Участок В4, Сонг Хе – Индустриальная зона Ной Хоанг, община Сонг Хе,

г. Бакзянг, провинция Багзянг, Вьетнам

Совместимы со всеми устройствами lil SOLID и lil HYBRID™

Кабель USB

Сделано во Вьетнаме

Производитель: «КРЕЗИН ХАНОЙ КО., ЛТД» (CRESYN HANOI CO., LTD)

– Индустриальный комплекс Донг То, община Донг То, уезд Йенфонг,

провинция Бакнинь, Вьетнам

С коннектором типа С

Совместимы со всеми устройствами lil SOLID и lil HYBRID

Чистящее устройство

Сделано в Малайзии

Производитель: «ЭЛЕНТЕК КО., ЛТД» (ELENTEC CO., LTD.) ул.

Донгтангхенг 64-3, г. Хвасон, провинция Кёнгидо, Республика Корея



UzTR.389-010:2016



Для того чтобы узнать месяц и год изготовления данного устройства lil SOLID, вам следует позвонить в Службу Поддержки и назвать 14-значный буквенно-цифровой код, находящийся под колпачком устройства.

Году изготовления Блока питания соответствует первая цифра в серийном номере (SN: YWWDXXXXX), нанесенном на Блок питания, где Y= года (1 =2011; 2 = 2012; и так далее).

Дата изготовления USB кабеля указана на упаковке.

Условия хранения: в сухом месте с контролируемыми условиями, температурный режим: от 5 °С до 30 °С, относительная влажность до 70 %.

Дата изготовления указана на упаковке.

Информация, предназначенная для потребителей

В Республике Казахстан, приведенная в настоящем документе на казахском и русском языках;

В Республике Узбекистан, приведенная в настоящем документе на узбекском и русском языках;

В Кыргызской Республике, приведенная в настоящем документе на кыргызском и русском языках.

Номер Службы Поддержки:

для Республики Казахстан 2121 – бесплатно для

звонящего с любого мобильного оператора в

Казахстане, или 8 8000 80 12 21 – бесплатно для

звонящего с любого мобильного или городского

номера в Казахстане,

для Республики Узбекистан 1137,

для Кыргызской Республики 1848

Для Республики Казахстан: Импортер, поставщик и организация, принимающая претензии потребителей: ТОО "Филип Моррис Казахстан", улица Илияс Жансүгіров, 90, село Отеген батыр, Илийский район, Алматинская область, Казахстан, B40A6M8

Для Республики Узбекистан: Импортер и организация, принимающая претензии потребителей: СП ООО "TASHKENT TOBACCO DISTRIBUTION" Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район, 2 проезд улицы Эски Отчопар, дом 3, 100094

Для Кыргызской Республики: Импортер и организация, принимающая претензии потребителей: ОсОО "FORESTER" ("Форестер"), 720048, ул. Чокана Валиханова, дом 16, г. Бишкек, Кыргызская Республика

ИНСТРУКЦИИ ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ БАТАРЕИ (ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ)

Потребитель не должен сам вынимать батарею. По окончании срока службы изделия только уполномоченный переработчик может безопасно извлечь батарею, выполнив следующие действия.

Модель S-MONO-V11

- Шаг 1 : Перед разборкой устройство необходимо полностью разрядить.
- Шаг 2 : С помощью инструмента отсоедините пластину, расположенную в нижней части, а затем удалите изоляционную ленту.
- Шаг 3 : Открутите и выньте 2 винта.
- Шаг 4 : Отсоедините корпус от внутренних компонентов.
- Шаг 5 : Удалите все винты и отсоедините .
- Шаг 6 : Удалите резиновую деталь и отсоедините 2 разъема, затем отсоедините гибкую плату от корпуса устройства.
- Шаг 7 : Извлеките батарею и утилизируйте ее в соответствии с действующими в вашей стране правилами.

⚠ Предупреждение

С этим устройством следует использовать только стики Fiit, предназначенные для lil SOLID. Стики Fiit продаются отдельно.

lil, lil SOLID, lil SOLID Ez и Fiit — это товарные знаки, которые принадлежат KT&G Corporation (KT&G Тауэр, 416 Ёунгдон-даэро, Каннамгу, Сеул, 06176, Республика Корея) и используются по лицензии компанией Philip Morris Products S.A.